

## Leginstructies Parador laminaat Trendtime 3



**Opmerking:** De hieronder vermelde leginstructies hebben betrekking op de speciale installatie van de Laminaat Trendtime 3 visgraat. Volledige leginstructies vindt u ook online in de Adviseur voor laminaat: [parador.de/guide-installation-download](http://parador.de/guide-installation-download)



### De belangrijkste stappen:

Let erop dat de gekozen ondervloer voldoende druksterkte heeft & mag niet lager zijn dan 120 kPA. Zachtere & minder drukbestendige ondervloeren hebben een negatief effect op de legstabiliteit. Plaats een dilatatie per ruimte.

Bijv.: onze ondervloeren Akustik Protect 80, Akustik Protect 100 & Akustik Protect 500 voldoen aan deze eis.

Zorg ervoor dat de planken zo worden gelegd, dat de groefzijde van de planken in de legrichting ligt & de veer dus in de groef wordt geklikt.

Zorg ervoor dat de kopse kanten goed vergrendeld en dicht geklikt zijn. Let op het akoestische klinkgeluid. Naast de verticale inslag om de kopse kanten in de lange kant te vergrendelen, adviseren wij om na elke drie rijen telkens de lange kant van een extra inslag te voorzien, om de planken zo extra te vergrendelen.

Lijm de planken van de eerste & laatste volle drie rijen aan elkaar. Als de vloer op vloerverwarming wordt gelegd of de relatieve vochtigheid niet tussen 30 % - 65 % ligt, lijm dan alle planken aan elkaar.

Breng hiervoor Parador voeglijm D3 spaarzaam aan op de lijmzones van de langskanten & de kopse kanten (kops: op het bovenste randje). Vermijd te grote hoeveelheden om te voorkomen dat er lijm in de V-voeg lekt.

De planken moeten vast in elkaar geklikt worden. Tip: eventueel kunnen de planken strak tegen elkaar worden getrokken met bijvoorbeeld tape.

Voor de beste fixatie van de gelijmde delen, kunt u de planken gelijkmatig & dwars op de planken van gewicht voorzien.

Zorg ervoor dat de lijm uitgehard is, alvorens het in gebruik te nemen.

Rondom alle gezaagde delen verlijmd aan de kopse- & lange kant aanbrengen, om op deze wijze de vloer op te sluiten

Ga hier op dezelfde manier te werk als bij de eerste en laatste drie volledige rijen:

1. breng spaarzaam D3-voeglijm aan op de langs- en kopse kanten
2. controleer of de planken aan elkaar grenzend zijn gelegd
3. belast de verlijmde delen gelijkmatig met gewicht
4. laat de lijm uitharden

Contacteer ons eerst indien u de vloer over het gehele oppervlak wilt verlijmen.

Uitgebreide stap-voor-stap leginstructies vindt u online op: [parador.de/guide-installation-download](http://parador.de/guide-installation-download)

